

Kód	Čárkód	Název	Poznámka
SW-BBC.1001.01	7640167731251	Swiza taška přes rameno Castus grey	
SW-BBC.1029.01	7640167732210	Swiza taška přes rameno Iris anthracite	Náhrada BBC.1029.03.
SW-BBC.1029.02	7640167732227	Swiza taška přes rameno Iris blue	
SW-BBC.1032.01	7640167732265	Swiza taška přes rameno Zelos anthracite	
SW-BBC.1033.01	7640167732272	Swiza taška přes rameno Gemino anthracite	
SW-BBC.1033.02	7640167732289	Swiza taška přes rameno Gemino blue	
SW-BBP.1000.01	7640167730025	Swiza batoh na notebook Portas grey	
SW-BBP.1000.03	7640167732197	Swiza batoh na notebook Portas blue	
SW-BBP.1000.04	7640167732203	Swiza batoh na notebook Portas red	
SW-BBP.1002.01	7640167730032	Swiza batoh Portaris black	
SW-BBP.1002.02	7640167730049	Swiza batoh Portaris olive	
SW-BBP.1003.01	7640167730056	Swiza batoh Aulus grey	
SW-BBP.1004.01	7640167730063	Swiza batoh Lucia violet	
SW-BBP.1004.02	7640167731466	Swiza batoh Lucia PostAuto black	
SW-BBP.1005.01	7640167730070	Swiza batoh Bertus blue	Náhrada BBP.1005.02 black
SW-BBP.1022.01	7640167732135	Swiza business batoh Dux black	Náhrada BBP.1022.02.
SW-BBP.1030.01	7640167732234	Swiza batoh Mobilius anthracite	
SW-BBP.1031.01	7640167732241	Swiza batoh Bona anthracite	
SW-BBP.1031.02	7640167732258	Swiza batoh Bona blue	
SW-BBP.1038.01	7640167731244	Swiza batoh na drony Maverick black	
SW-BLB.1017.01	7640167730087	Swiza skládací taška Handig black	
SW-BLB.1018.01	7640167730094	Swiza skládací batoh Pavle black	
SW-BLB.1019.01	7640167730100	Swiza skládací batoh Amata black	
SW-BLB.1019.02	7640167731473	Swiza skládací batoh Amata PostAuto black	
SW-BLB.1020.01	7640167730117	Swiza skládací batoh Fazilis black	
SW-BLB.1021.01	7640167730124	Swiza skládací cestovní taška Cordis black	
SW-BSB.1006.01	7640167730131	Swiza taška přes rameno Lorem blue	
SW-BSB.1007.01	7640167730148	Swiza taška přes rameno Baltum grey	
SW-BSB.1007.02	7640167730155	Swiza taška přes rameno Baltum olive	
SW-BSB.1016.01	7640167730179	Swiza batoh přes hrud' Celino grey	
SW-BSL.1009.01	7640167730186	Swiza pouzdro na notebook Fausta 11" grey	
SW-BSL.1010.01	7640167730193	Swiza pouzdro na notebook Fausta 13" grey	

SW-BSL.1011.01	7640167730209	Swiza pouzdro na notebook Fausta 15" grey	
SW-BSL.1012.01	7640167730216	Swiza neoprenové pouzdro na tablet Moranda 10" black/red	
SW-BSL.1012.02	7640167730223	Swiza neoprenové pouzdro na tablet Moranda 10" black/blue	
SW-BSL.1012.03	7640167730230	Swiza neoprenové pouzdro na tablet Moranda 10" black/green	
SW-BSL.1013.01	7640167730247	Swiza neoprenové pouzdro na notebook Moranda 13" black/red	
SW-BSL.1013.02	7640167730254	Swiza neoprenové pouzdro na notebook Moranda 13" black/blue	
SW-BSL.1013.03	7640167730261	Swiza neoprenové pouzdro na notebook Moranda 13" black/green	
SW-BSL.1014.01	7640167730278	Swiza neoprenové pouzdro na notebook Moranda 15" black/red	
SW-BSL.1014.02	7640167730285	Swiza neoprenové pouzdro na notebook Moranda 15" black/blue	
SW-BSL.1014.03	7640167730292	Swiza neoprenové pouzdro na notebook Moranda 15" black/green	
SW-BWB.1015.01	7640167730308	Swiza ledvinka Quadril blue	
SW-BWB.1015.02	7640167730315	Swiza ledvinka Quadril olive	
SW-KNB.0030.AS17	7640167733927	Swiza kapesní nůž D03 Autumn Edition	
SW-KNB.0030.H001	7640167738571	Swiza kapesní nůž D03 Halloween Skull Head black	
SW-KNB.0030.H003	7640167738595	Swiza kapesní nůž D03 Halloween Zombie black	
SW-KNB.0030.H005	7640167738618	Swiza kapesní nůž D03 Halloween Mummy black	
SW-KNB.0030.H007	7640167738632	Swiza kapesní nůž D03 Halloween Witch black	
SW-KNB.0030.H010	7640167738663	Swiza kapesní nůž D03 Halloween Clown orange	
SW-KNB.0030.HEI1	7640167733682	Swiza kapesní nůž D03 Traditions Heidiland	
SW-KNB.0030.HEI2	7640167735600	Swiza kapesní nůž D03 Traditions Heidiland 2	
SW-KNB.0030.HEI3	7640167735921	Swiza kapesní nůž D03 Traditions Heidiland	
SW-KNB.0030.MAR1	7640167733699	Swiza kapesní nůž D03 Traditions Marguerite	Náhrada KNB.0030.MAR2.
SW-KNB.0030.WS16	7640167733484	Swiza kapesní nůž D03 Winter Edition 18	
SW-KNB.0040.MW50	7640167737147	Swiza kapesní nůž D04 Moonwalk 50	
SW-KNB.0110.WS18	7640167736829	Swiza kapesní nůž D07 Pin-Up Winter Edition 18	
SW-KNI.0010.SS17	7640167733781	Swiza kapesní nůž D01 Spring Special 17	
SW-KNI.0030.CP01	8594042440372	Swiza kapesní nůž D03 PostAuto dárkové balení	
SW-LDU.1002.01	7640167730650	Swiza cestovní taška Marcius red	
SW-LHS.1005.01	7640167731312	Swiza kufr Justus 20" red	
SW-LHS.1005.02	7640167731329	Swiza kufr Justus 20" black	Náhrada LHS.1005.03.
SW-LHS.1006.01	7640167731336	Swiza kufr Justus 24" red	
SW-LHS.1006.02	7640167731343	Swiza kufr Justus 24" black	
SW-LHS.1007.01	7640167731350	Swiza kufr Justus 29" red	

SW-LHS.1007.02	7640167731367	Swiza kufr Justus 29" black	
SW-LSS.1000.01	7640167730667	Swiza kufr Eventual 20" Upright black	
SW-LSS.1000.02	7640167732098	Swiza kufr Eventual 25" Spinner black	
SW-LWD.1003.03	7640167730674	Swiza taška na kolečkách Continuas L red	Náhrada LWD.1003.04 grey/black.
SW-LWT.1001.01	7640167730681	Swiza business taška na kolečkách Cassus black	
SW-LWT.1011.01	7640167732111	Swiza business taška na kolečkách Kybele black	Náhrada LWT.1011.02
SW-SFO.1000.01	7640167730704	Swiza konferenční desky Convaso black	
SW-SFO.1001.01	7640167730704	Swiza konferenční desky Flavius black	
SW-XSP.1006	8594042440945	Swiza dárkový box red	